

Rauchrohrsellen werden nicht mehr benötigt!

In unseren Aufbauanleitungen und unseren Aufbau-DVD's ist teilweise noch der Hinweis zu finden, dass die Rauchrohrverbindungen mit Hilfe einer Rohrschelle abgedichtet werden. Durch eine Umstellung unserer Rauchrohre sind diese Rohrschellen jedoch nicht mehr erforderlich.

Es reicht völlig aus, wenn die Rauchrohrverbindungen mit dem beiliegenden Kesselkitt, wie in unserer Anleitung oder DVD beschrieben, abgedichtet werden.