

Die Montage

Die Anbringung der Schulte Duschrückwände ist einfach und schnell.



1) Bautechnische Voraussetzungen überprüfen



2) Aufmaß der Duschrückwand und Anzeichnen am Produkt



3) Zuschneiden der Wände sowie Bohrungen und Ausschnitte einbringen.



4) Klebebänder aufbringen



5) Profile ebenfalls zusägen und anbringen.



6) Silikonkleber aufbringen und Schutzfolie der Klebebänder abziehen



7) Duschrückwände positionieren und anbringen.



8) Abdichten
FERTIG!

Bautechnische Voraussetzungen

Der Untergrund für die Installation der Schulte Duschrückwände muss fest, gerade, tragfähig, trocken, staub- und schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser vorbehandelt sein (Bauvorschrift).