






Montageanleitung Installation instructions Instructions de montage Montagehandleiding



SchT 2 tlg. + verk. SW



Optional
en option
optioneel



*








D Dieser universelle Schraubenbeutel wird für verschiedene Arten von Duschabtrennungen eingesetzt. Die eventuell überzähligen Teile sind deshalb nicht Fehler Ihres Montagevorganges. Wir bitten um Ihr Verständnis.

GB This is a universal set of screws, which is used for various models of our showercubicles. It can occur that you will have more parts in this packet than you need for the assembly of your model. Consequently, if you have parts left, it does not mean that you have made a mistake during assembly. We thank you for your understanding.



F Le sachet de visserie universel est composé pour différents types de pare-douches. Les éventuelles pièces restantes ne proviennent donc pas d'une erreur de montage de votre part. Nous comptons sur votre compréhension.

NL Dit universele schroevenpakket wordt voor diverse types douchecabines gebruikt. Eventueel overtollige onderdelen, betekent niet dat er een fout zou zijn gemaakt bij de assemblage. Wij vragen hiervoor uw begrip.



Ø 6 mm





A	B
1200 mm	1190 - 1210 mm
1400 mm	1390 - 1410 mm
1600 mm	1590 - 1610 mm




3




4





5




6







9




10




11




12




13




14







15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25








26




27





28



29




30




31


Optional
en option
optioneel




32




33




34




35




36







37



38












D




<< Checkliste >> für die Montage der Schiebetür






Das Glaselement, Profi die obere Schiene / Schiebetür sollte im rechten Winkel aufgestellt werden.




Die untere Türführung ordnungsgemäß installieren. Danach liegt Sie komplett auf.



Stopper montieren. Das Gummi muss mindestens 5 mm herauschauen.





Achten Sie darauf das der Softclose-Mechanismus aktiviert ist.




F

<< checklist >>



Points de vérification de sécurité pour montage porte coulissante






Les éléments en verre, les profilés et le rail haut et la glissière doivent être montés à plomb / au niveau.





Remettre le No. des schémas de la notice




Le guide de porte en bas doit être monté correctement et doit reposer complètement sur le bord du receveur / sur le carrelage.





Les pièces d'arrêt doivent être correctement montées.






Le bon état du ralentisseur doit être contrôlé.










De glazen elementen, de profielen en de bovenrail / schuifdeur moet loodrecht worden geplaatst.




De onderste deurgeleiding moet correct worden gemonteerd en moet in zijn geheel rusten op de bak of tegelvloer.



De deurstoppers moeten correct worden gemonteerd.



De werking van de softclose moet worden gecontroleerd.



D Wichtiger Hinweis:
Duschkabinen bitte vor dem Einbau auf Transportschäden und Vollständigkeit prüfen, da Beanstandungen nach dem Aufbau nicht mehr anerkannt werden können.

GB Important information:
Please check the shower enclosure for transport damage and completeness before installation. Complaints made following installation cannot be accepted.

F Remarque importante:
avant de procéder au montage, vérifiez que le pare douche est complet et qu'il n'a pas été endommagé lors du transport. Aucune réclamation ne pourra être admise après le montage.


NL Belangrijk:
Controleer voor het inbouwen of het douchescherm bij het transport beschadigd is en of het volledig is. Na het inbouwen kunnen klachten niet meer in behandeling genomen worden.

D Sicherheitshinweis:
Einscheiben-Sicherheitsgläser nie nachträglich bearbeiten.

GB Safety information:
Single pane, safety glass panels must not be reworked in any way following supply.

F Remarques concernant la sécurité:
Vous ne devez en aucune façon tenter de retailer les vitrages en verre sécurité.

NL Veiligheidsvoorschrift:
Gehard veiligheidsglas mag niet achteraf worden bewerkt.



D	Duschabtrennung aus einem bestimmten Scheibenmaterial
Reinigbarkeit:	Bestanden
Brucheigenschaften:	Bestanden
Dauerhaftigkeit:	Bestanden

F	Paroi de douche dans un matériau vitré particulier
Nettoyabilité:	passé avec succès
Propriétés à la cassure:	passé avec succès
Durabilité:	passé avec succès

GB	Shower enclosure made of a specific plane material
Cleanability:	Passed
Fracture behaviour:	Passed
Durability:	Passed

NL	Douche-afschieding van bepaald ruitmateriaal
Reinigbaarheid:	Doorstaan
Bruekeigenschappen:	Doorstaan
Duurzaamheid:	Doorstaan